

Al- aluzie L (pro BK, PK)

POZOR - aluzii v žádném případě neroztahujeme před montáží.
 Přišroubujte plastové nosiče do horního rámu okna (nosiče umístěte 6 cm od rámu).
 Odlomte přečnívající plastovou dorazovou plošku. Roletu zacvakněte do nainstalovaných nosičů.
 Plastovou koncovku s provázkem zasuňte do spodní plastové koncovky boční krycí lišty.
 Odstraňte přepravní pásku na aluzii a uvolněte napínací šňůrku.
 Příčnou spodní lištu aluzie stáhněte dolů dokud nezacvakne.

