

Al-žaluzie L (pro B,P,W,EF,TF)

POZOR - žaluzii v žádném případě neroztahujeme před montáží ani nesundávejte přepravní klipy!



- Přiložte úhlový klip k horní hraně okenního rámu ve vzdálenosti přesně vymezujícími dorazy samotného klipu (viz. obr.). Přišroubujte a poté odlomte přesahující části, které určovaly hloubku montáže.
- Uchopte horní profil žaluzie a z čela jej nasuňte na úhlové stropní klipy až dojde k zacvaknutí dorazu.
- Vodící lišty zasuňte pod horní profil, vyrovnejte je s okrajem rámu a přišroubujte.
- Odmotejte napínací šňůru z přepravních klipů na žaluzii (v žádném případě nesundávejte přepravní klipy!!!).
- Plastovou koncovku s provázkem zasuňte do spodní plastové koncovky boční krycí lišty. Přebytné konce šňůr odstříhnete.
- Odstraňte papírovou přepravní pásku z vodících lišt. Odstraňte přepravní klipy z žaluzie.
- Příčnou spodní lištu žaluzie stáhněte dolů dokud nezacvakne.

