

Návod k montáži vnitřní Al-žaluzie S na střešní okna FENESTRA (pro EK, TK)

Plastové nosiče (1) žaluzie přišroubujte na boční vlis křídla podle obrázku. Z horní lišty žaluzie odstraňte průhledné boční krytky (2) a lištu naražte na nosiče (3). Na spodní vlis křídla přišroubujte plastové držáky (4) vodící struny tak, aby obě struny byly rovnoběžné a lamely se po nich volně posouvaly.

Šňůrová kolečka přišroubujte na křídlo okna do Vámi zvoleného místa.

