

Pojistnou difúzní manžetu PDM připevněte k rámu dřevěného střešního okna sponkami podle obrázku.
U plastového okna použijte lepicí pásku (není součástí balení).

U sestav oken **vedle sebe** přes horní díly instalujte dodatečný pruh fólie (není součástí balení).

U sestav oken **nad sebou** horní díl manžety spodního okna zkraťte tak, aby se dotýkal spodního okraje horního okna. Spodní díl manžety horního okna zkraťte tak, aby se dotýkal horního okraje spodního okna.

